НЕОБЫЧНЫЕ
ОБОИ
для ванной
@viktorviden

Виктор Виден,
основатель студии
WALL STREET

Когда мои знакомые видят обои в ванной – у них сначала ломается мозг.

“ЧТО это такое?! спрашивают они **“КАК это сделано?**

Мне становится смешно))
И немножко стыдно.
Зачем я издеваюсь над человеком? Понятно же, что делать обои в ванной никакой нормальный человек не станет.

Точнее, не стал бы раньше. Когда обои были обычными. Те, к которым все привыкли. Те, что продаются в обойных магазинах.
Но это было раньше.

@viktorviden

Первое, что приходит в голову почти каждому:

“Так они же отвалятся!

И это правда. Раньше так и было.

Может быть вы не знали, но с 2008 года в России велись технологические разработки, чтобы сделать обои гораздо лучше. Не только красивее, но и лучше во всех смыслах.

Такие, чтобы они не выгорали на солнце, не было некрасивых стыков, необходимости совмещать рисунок и даже, чтобы их не царапали кошки.

ПОЧЕМУ обои нельзя было клеить в ванной раньше?

1 они были бумажные, а бумага размокает от воды

2 мешали стыки – при попадании в шов воды – они отклеивались

3 рисунок на обоях размывался от воды

Чтобы решить все эти недостатки, **командой российской студии Wall Street были созданы необычные обои**. За последние 5 лет были проведены **сотни испытаний**. И необычные обои уже украшают интерьеры санузлов у нескольких десятков первых рискнувших.

@viktorviden

Так что же позволило добиться такого результата, что теперь **необычные обои можно прекрасно использовать в ванной**?

01 Разработана **технология бесшовных обоев**. Необычные обои производятся сразу по размеру стены без всяких стыков и швов. Поэтому вода не может попасть к стене и позволить обоям отклеиться. Она в любом случае останется на поверхности обоев.

02 При производстве необычных обоев теперь не используется бумага. **В качестве основы используется флизелин** – он спокойно выдерживает намокание. И не разрушается от воды.

03 В качестве основного состава необычных обоев используется **тонкий слой штукатурки**. Да-да, той самой штукатурки, которую вы используете для выравнивания стен. Штукатурка не боится воды, и от намокания полностью сохраняет первоначальные свойства.

04 Разработано специальное **защитное покрытие “стендекс”**, которое дополнительно защищает весь этот “пирог” не только от воды, но и от других возможных попыток повреждения.

Теперь понимаете?

Флизелин – основа необычных обоев – не боится воды!
Штукатурка – не боится воды!
Защитный слой – защищает внешнюю поверхность необычных обоев еще дополнительно!

Всё! **У воды нет шансов!**

Именно эти новые, в общем-то не хитрые и вполне понятные любому человеку, технологии позволяют делать такую красоту. И не бояться, что обои развалятся, отклеятся и вообще весь ремонт придется переделывать.

Какие же материалы выбрать для ванной или санузла?

Итак, запоминайте: **для ванной — материалы Nizza, Corsica, Santorini, Sicily.**

Обязательно **с защитой Stendex.** Конечно, если вы не скроете от моих коллег, что подбираете обои для ванной, то они и сами подскажут вам какой материал выбрать.

для красивых интерьеров с любовью

WALL STREET

Фантазируйте и создавайте свой ***особенный интерьер*** *с нами*

НЕ ОБЫЧНЫЕ ОБОИ

Сообщите менеджеру промокод **BATH 10** и получите **скидку 10%** на необычные обои студии WALL STREET

10%

BATH 10

@viktorviden

+7 999 901 6731

@viktorvidenwallstreet